



Eignungsübersicht Munkadur® GL

Stand 10/2023

Eignungsübersicht für Reinigungs- und Desinfektionsmittel gegenüber Munkadur Classic & Munkadur GL

Munkadur® Classic und Munkadur GL sind für den Lebensmittelbereich geprüfte Tankinnenbeschichtungen für Bier, Sekt, Wein und Lebensmittel.

Die aufgeführten Ergebnisse basieren auf labormäßigen Untersuchungen bei Raumtemperatur (20 °C ± 2 °C über einen Zeitraum von 26 Tagen bzw. 1248 Zyklen à 30 Minuten) unter Einhaltung spezifischer, physikalischer Bedingungen und zum Zeitpunkt der Untersuchung vorliegenden Abmischung des Original-Reinigungs- bzw. Desinfektionsmittels.

In der Praxis werden die Reinigungs- und Desinfektionsmittel in verschiedenen Kombinationen und in unterschiedlichen Zyklen eingesetzt. Eine Einwirkung auf die Auskleidung kann trotz der hier gemachten Angaben nicht ausgeschlossen werden.

Bitte setzen Sie sich daher in Fällen, in denen diese Mittel mit anderen Agenzien – selbst in minimalen Mengen – kombiniert werden bzw. ein nicht in der Liste aufgeführtes Mittel verwendet wird oder bei Fragen zu dieser Eignungsübersicht mit unserem Labor in Verbindung:

Ansprechpartner: Dr. Peter Cierniak
Telefon: +49 (0)221 83908-43
Fax: +49 (0)221 83908-27
E-Mail: p.cierniak@munk-schmitz.de

Zeichen	Legende
R	Reinigungsmittel
D	Desinfektionsmittel
R+D	Kombiniertes Reinigungs- und Desinfektionsmittel
% v/v	Volumen-Prozente
% Gew.	Gewichts-Prozente
CL	Munkadur Classic
GL	Munkadur GL
++	beständig Glanzgradverlust: < 20 %-Punkte
+	beständig, über längeren Zeitraum leichte Veränderung der Oberfläche möglich Glanzgradverlust: < 20 %-Punkte
0	bedingt beständig, über längeren Zeitraum Veränderung möglich Glanzgradverlust: < 30 %-Punkte
±	nur sehr bedingt beständig, die Oberfläche ist deutlich verändert Glanzgradverlust: > 30 %-Punkte
-	nicht beständig, zerstört die Beschichtung
*	Aufrauhung der Oberfläche möglich

Eignungsübersicht für Reinigungs- und Desinfektionsmittel gegenüber Munkadur Classic & Munkadur GL

Wichtiger Hinweis: Testbedingungen 20 °C ± 2 °C über einen Zeitraum von 26 Tagen.

Hersteller / Produkt	Typ	% v/v	% Gew.	Bemerkungen	CL	GL
ASIRAL						
ASIRAL BCL	R+D	1 %			++	++
ASIRAL CIP	R+D	1 %			++	
ASIRAL CSA	R	0,5 %			++	++
ASIRAL CSA	R	1 %			+	+
ASIRAL CSP	R	1 %			0	
ASIRAL Duosept-Verfahren	D	2,0 ppm		Chlordioxid	++	
ASIRAL Duosept-Verfahren	D	1,2 ppm		Chlordioxid + Phosphorsäure 1,5 %	++	
ASIRAL Persteril CIP	D	0,1 %			++	++
ASIRAL Persteril 15	D	0,1 %			++	++
ASIRAL SP	R	0,5 %			++	++
ASIRAL SP	R	1 %			+	+
ASIRAL Synal KE	R	0,4%		plus NaOH 2 %; **40° C; GL -> +	++	++**
ASIRAL Synox SEP	R	1 %			++	++
ASIRAL Synox Pure Verfahren	R+D	4 ppm		Chlordioxid aus Erzeugung ASIRAL DS Pure (ASIRAL Chlordioxid Anlage) plus 1,5% ASIRAL CP	++	++
ASIRAL DS Pure Verfahren	D	4 ppm		Chlordioxid aus Erzeugung ASIRAL DS Pure (ASIRAL Chlordioxid Anlage)	++	++
ASIRAL Synox SW	R	1 %			++	++
ASIRAL 245	R	1 %			++	++
BAYROL →						
siehe unter TENSID-CHEMIE						
BIESTERFELD						
Webco acide	R	3 %			++	
Webco AR spezial	R	2 %			++	
Webco calplex 50	R	0,5 %		plus NaOH 2 %	++	
Webco R	R	1,5 %			++	
Webco RD	R+D	1 %			++	
Webco sp flüssig	R	2 %			++	
BIO-CIDE International						
Oxine Solution	D	79 ppm			++	
Oxine Solution	D	325 ppm			0	
BTC Products and Services						
RTU OXINE WT	D	2 ppm			++	++
RTU OXINE WT	D	5 ppm			++	+

Eignungsübersicht für Reinigungs- und Desinfektionsmittel gegenüber Munkadur Classic & Munkadur GL

Wichtiger Hinweis: Testbedingungen 20 °C ± 2 °C über einen Zeitraum von 26 Tagen.

Hersteller / Produkt	Typ	% v/v	% Gew.	Bemerkungen	CL	GL
RTU OXINE WT	D	10 ppm			0	0
CALVATIS						
calgonit BWM	R+D	1 %			++	
calgonit BWM	R+D	2 %			0	
calgonit CNT	R	0,5 %		plus NaOH 50 %ig 2 %	++	
calgonit combi T flüssig	R	2 %			±	
calgonit DB	D	2 %			++	++
calgonit DSD	R+D	0,7 %			±	
calgonit DSK	D	0,5 %			++	
calgonit DSK	D	1 %			++	
calgonit Duocip	R+D	1,35 %			++	++
calgonit Duocip P	R	1,5 %				+
calgonit 1160	R	0,4 %		plus NaOH 3 %	++	++
calgonit GXS	R	1 %			++	
calgonit LA flüssig	R	0,5 %		plus NaOH 50 %ig 2 %	++	
calgonit LGS	R	2 %			++	++
calgonit SN 554/LGS	R	1 %			+	
calgonit SN 554/LGS	R	2 %			+	
calgonit quat P	D	2 %			++	
calgonit R flüssig HA	R	1,4 %			++	
calgonit R flüssig spezial	R	2 %			++	++
calgonit 6010	R+D	2 %			++	++
calgonit 7013	D	0,3 %			++	
calgonit SMO	R	1 %			++	++
calgonit SN 588	R+D	2 %			++	++
calgonit SN 590	R+D	2 %			++	±
calgonit SP	R	1 %			++	
calgonit SP	R	2 %			+	
calgonit ST	R+D	3 %			++	
calgonit TRD	R+D	1 %			++	
calgonit TRS	R	1 %			+	
calgonit TRS	R	2 %			0	
calgonit TRS	R+D	1 %		plus calgonit SAL 0,3 %	+	
calgonit TRS	R+D	1 %		plus calgonit 7013 0,3 %	++	
calgonit U flüssig spez.	R+D	2 %			++	
calgonit combi T	R+D	1 %			++	
Jalu sauer	R	1 %			++	++
Jalu sauer	R	2 %			+	
Jalu sauer	R+D	1 %		plus calgonit 7013 0,3 %	+	

Eignungsübersicht für Reinigungs- und Desinfektionsmittel gegenüber Munkadur Classic & Munkadur GL

Wichtiger Hinweis: Testbedingungen 20 °C ± 2 °C über einen Zeitraum von 26 Tagen.

Hersteller / Produkt	Typ	% v/v	% Gew.	Bemerkungen	CL	GL
Sporexalin forte	D	0,5 %			++	
CHEMISCHE FABRIK DR. WEIGERT						
doscan RV 4	R	0,3 %		plus NaOH 1,5 %	++	++
doscan RV 665	R	0,3 %		plus NaOH 1,5 %	++	
neomoscan FA 18	R	2 %			++	++
neomoscan RD	R	2 %			±	++
neomoscan Sepa	R	1 %			±	++
niroklar	R	2 %			++	
niroklar Sauer flüssig	R	1 %			++	
niroklar 66	R	4 %			±	
niroklar 77	R	4 %			++	
niroklar 88	R	2 %			++	0
niroklar 88	R	4 %			±	
neoseptal OS	D	2 %			++	++
neoseptal PE 15	D	0,2 %			++	
neoseptal PE 15	D	0,2 %		plus niroklar Sauer flüssig 0,5 %	++	
ECOLAB GmbH & Co. OHG						
Advantis 210		2 %	2,9 %		++	
Ansep ALU		1,5 %	1,9 %		++	
Ansep CIP		2 %	2,4 %		++	
Asepto MT		2 %	2 %		++	
Defoam Acid			4 %		++	
Foam Shine			2 %		++	
Horolith BSR		1 %	1,7 %		++	
Horolith FL		2 %	2,6 %		++	
Horolith LF /VR 2260-1		1,5 %	2 %		++	
Horolith LT		1,65 %	2 %		++	
Horolith N2		2,3 %	2,7%		++	++
Horolith V		0,8 %	1 %	plus P3-oxonia active 1 % Gew.	++	
Horolith V		0,8 %	1 %	plus P3-oxonia active 150 0.3 % Gew.	++	
Hypochloran		1 %	1,2 %		++	
KX 1073			2 %		++	
Mip C		1,77 %	2,5 %		++	
Mip CA		1,39 %	2 %		++	
Mip CIP		2 %	2,7 %		++	
Mip M		4,07 %	5 %		++	
Mip MA		1,63 %	2 %		++	
Mip MX		2,33 %	3 %		++	

Eignungsübersicht für Reinigungs- und Desinfektionsmittel gegenüber Munkadur Classic & Munkadur GL

Wichtiger Hinweis: Testbedingungen 20 °C ± 2 °C über einen Zeitraum von 26 Tagen.

Hersteller / Produkt	Typ	% v/v	% Gew.	Bemerkungen	CL	GL
Mip SC		3,19 %	4,5 %		++	
Mip SCA		3,17 %	4,5 %		++	
Mip SM		4,09 %	5 %		++	
Mip SMA		2,46 %	3 %		++	
Mip SMX		2,31 %	3 %		++	
Oxonia active		0,9 %	1 %	**40° C; GL -> 0	++	++**
Oxonia active S		0,3 %	0,35 %		++	
Oxonia active 150		0,25 %	0,3 %		++	
Oxysan CM		0,45 %	0,5 %		++	
Oxysan ZS		0,37 %	0,4 %		++	
Oxysan ZS		0,1 %	0,1 %		++	++
Polix PH		1 %	1,7 %		++	
Prevafoam FLEX		0,1 %	0,1 %		++	+
Prevafoam PB		0,1 %	0,1 %		++	
Reen konz. (P3-stabicip RN)		1 %	1,4 %	plus NaOH 3 %	++	
Stabicip FF		0,5 %	0,5 %	plus NaOH 3.5 %	++	++
Stabicip oxi		0,5 %	1 %	plus NaOH 1 %	+	
Stabicip SEEK		1 %	1,1 %		++	
Stabilon MEX POWER		0,46 %	0,6 %	plus NaOH 3 %	++	
Stabilon PLUS		0,36 %	0,4 %	plus NaOH 3 %	++	++
Stabilon WT		0,5 %	0,5 %	plus NaOH 3 %	++	
Stabilon WTN		0,5 %	0,5 %	plus NaOH 3 %	++	
Topactive 200		6 %	7 %		++	
Topactive 200 DK		6 %	7 %		++	
Topactive 500		6 %	7,5 %		++	
Topactive DES		3 %	3,2 %		++	
Topactive LA		6 %	6,5 %		++	
Topax 58		4,5 %	5 %		++	
Topax 66		4,4 %	5 %		++	
Topax 990		5 %	5 %		++	
Topaz AC3		4,1 %	5 %		++	
Topaz AC4		4,2 %	5 %		++	++
Topaz AC5		4 %	5 %		++	
Topaz CL1		4,4 %	5 %		++	
Topaz LD 1		4,7 %	5 %		++	++
Topaz MD 5		2,5 %	3 %		++	++
Topaz MD 3		4,2 %	5 %		++	++
Trimeta BCD		1,9 %	2 %		++	++
Trimeta CD		1,68 %	2,0 %		++	
Trimeta LPC		1,7 %	2 %		++	

Eignungsübersicht für Reinigungs- und Desinfektionsmittel gegenüber Munkadur Classic & Munkadur GL

Wichtiger Hinweis: Testbedingungen 20 °C ± 2 °C über einen Zeitraum von 26 Tagen.

Hersteller / Produkt	Typ	% v/v	% Gew.	Bemerkungen	CL	GL
Trimeta OP		1,8 %	2 %		++	+
Trimeta OP		2,5 %	2,7 %		++	+
Trimeta OP		1,8 %	2 %	plus P3-oxonia active 150 0.3 %	++	
Trimeta PLUS		1,4 %	2 %		++	0
Trimeta PSF		1,8 %	2 %		++	++
Vortexx		0,46 %	0,5 %	**40° C; GL -> +	++	++*
EOX International						
EOXIDE LQ 75	D	2,0 ppm			++	++
FINKTEC						
FINK Acid Kombi	R+D	2,3 %		# 2,0 Gew. %	++	
FINK – FC 40	R+D	1,5 %			++	++
FT – 13 FRG	R	0,39 %		plus NaOH 3,0 Gew. %	++	
FT – 210 FRG	R	0,3 %		plus NaOH 2,0 Gew. %	++	
FT – 211 FRG	R	0,1 %		plus NaOH 2,0 Gew. %	++	
FT – 212 FRG	R	0,3 %		plus NaOH 2,0 Gew. %	++	
FT – 52 CIP	R	2 %			++	
FT – 52 CIP	R	2 %		plus FT-164 CIP 0,15 %	++	
FT – 53 CIP	R	1 %			++	
FT – 55 CIP	R	1 %			+	
FT – 58 CIP	R	2 %			++	
FT – 61 CIP	R	2 %			++	
FT – 62 CIP	R	2 %			++	
FT – 62 CIP	R	2 %		plus FT-164 CIP 0,15 %	++	
FT – 65 CIP	R	2 %			++	
FT – 66 CIP	R+D	2 %			++	
FT – 67 CIP	R	1,7 %			++	
FT – 69 CIP	R+D	1 %			+	
FT – 71 CIP	R	2 %			++	
FT – 73 CIP	R	0,45 %		plus NaOH 3,0 Gew. %	++	
FT – 80 CIP	R	0,3 %		plus NaOH 2,0 Gew. %	++	
FT – 81 CIP	R+D	2 %			++	
FT – 82 CIP	R	0,5 %		plus NaOH 3,0 Gew. %	++	
FT – 84 CIP	R	2 %			++	
FT – 88 CIP	R	2 %			++	
FT – 89 CIP	R+D	1 %			++	
FT – 91 CIP	R	3 %			++	
FT – 98 CIP	R	2 %			++	
FT – 99 CIP	R	2 %			+	

Eignungsübersicht für Reinigungs- und Desinfektionsmittel gegenüber Munkadur Classic & Munkadur GL

Wichtiger Hinweis: Testbedingungen 20 °C ± 2 °C über einen Zeitraum von 26 Tagen.

Hersteller / Produkt	Typ	% v/v	% Gew.	Bemerkungen	CL	GL
FT – 101 DES	D	1,5 %			++	
FT – 102 DES	D	1 %			±	
FT – 104 DES	D	0,7 %			++	
FT – 105 DES	D	1 %			++	
FT – 108 DES	R+D	2 %			++	
FT – 109 DES	R+D	2 %			++	
FT – 110 DES	R+D	1,3 %			++	
FT – 111 DES	R+D	2 %			++	
FT – 112 DES	R+D	2 %			++	
FT – 113 DES	R+D	2 %			++	
FT – 114 DES	R+D	1 %		plus Methansulfonsäure 3,0 Gew. %	++	
FT – 114 DES	R+D	2 %			++	
FT – 116 DES	D	2 %			++	
FT – 121 DES	D	1,5 %			++	
FT – 122 DES	D	0,94 %	1,00 %		++	++
FT – 125 DES	D	1 %			++	
FT – 134 SP	R	4 %			++	++
FT – 146 CIP	R	0,45 %	0,50 %	plus NaOH 2,5 Gew. %	++	++
FT – 149 CIP	R	0,45 %	0,50 %	plus NaOH 2,5 Gew. %	++	++
FT – 165 CIP	R	4 %			++	
FT – 166 CIP	R	3 %			++	
FT – 168 CIP	R	0,29 %		plus NaOH 3,0 Gew. %	++	
FT – 179 CIP	R	3 %			++	++
FT – 191 CIP	R	4 %			++	
FT – 192 DES-CIP	R+D	3 %			+	
FT – 213 FRG	R	0,3 %		plus NaOH 2,0 Gew. %	+	
FT – 386 SP	R	2 %			++	
FT – 45 SR	R+D	4 %			+	
FT – 46 SR	R	4 %			++	
ÖKORON® 10	D	2 %			++	
ÖKORON® 11	D	0,5 %			++	
ÖKORON® 12	D	0,3 %			++	
ÖKORON® 12	D	0,3 %		plus FT-52 CIP 0,8 Vol. %	++	
ÖKORON® 12	D	0,3 %		plus FT-65 CIP 2,0 Vol. %	+	
ÖKORON® 15	R	2 %			++	++
ÖKORON® 16	R+D	0,5 %			++	
ÖKORON® 17	D	1 %			++	
ÖKORON® 20	R+D	0,5 %		plus NaOH 3,0 Gew. %	++	
ÖKORON® 22	R+D	2 %			+	
ÖKORON® 23	R+D	5 %			+	

Eignungsübersicht für Reinigungs- und Desinfektionsmittel gegenüber Munkadur Classic & Munkadur GL

Wichtiger Hinweis: Testbedingungen 20 °C ± 2 °C über einen Zeitraum von 26 Tagen.

Hersteller / Produkt	Typ	% v/v	% Gew.	Bemerkungen	CL	GL
Rauchharz Entferner	R	4 %		"Rauchharz Entferner superstark"	++	
GOLDSCHMIDT						
Hidosin	D	1 %			++	
Somplex combi S	R+D	1 %			++	
Somplex Tank	R	1 %			++	
Somplex Tank	R	3 %			±	
Tego-cid IM	D	0,5 %			++	
Tego-cid BG	D	1 %			++	
GRAJECKI						
Imunell A 55	D	0,1 %			++	
Imunell Aldecid	D	0,2 %			++	
Imunell Aldecid LW	D	0,4 %			++	
Imunell Aldecid LW-plus	D	0,4 %			++	
Imunell S 45	D	0,2 %			++	
Imunell S 45 forte	D	0,2 %			++	
Imunell U 15	D	0,3 %			++	
Imunell U 15 forte	D	0,3 %			++	
Imunell V 80	D	0,2 %			++	
HISPANO QUIMICA - Tenyder						
Adilex BT	R	0,2 %		plus NaOH 4 %	+	
Bacterol B-200	D	1 %			++	
Bacterol C-100	R+D	1 %			++	
Bacterol I-200	D	0,3 %			0*	
Bacterol I-200	D	0,3 %		plus Schwefelsäure 1 %	+*	
Bacterol I-300	D	0,3 %		plus Schwefelsäure 1 %	++	
Bacterol 58	R+D	1 %			+	
Bacterol 2020	D	2 %			0*	
Bacterol 9500	D	0,5 %			++	
Bacterol PAS-10	D	0,5 %			++	
Clepol P-48	R	8 %			++	
Clepol TS	R	1 %			++	
Clepol TB-50	R	1 %			++	
Glass Adilex SL	R	0,3 %		plus NaOH 4 %	++	
Kersia						
Alktiv O2		3%			++	++
AZ Säure D		1%			++	+

Eignungsübersicht für Reinigungs- und Desinfektionsmittel gegenüber Munkadur Classic & Munkadur GL

Wichtiger Hinweis: Testbedingungen 20 °C ± 2 °C über einen Zeitraum von 26 Tagen.

Hersteller / Produkt	Typ	% v/v	% Gew.	Bemerkungen	CL	GL
CLEAN A-N 30		1,5%		CL ->Leichte Verfärbung möglich	++	+
CLEAN A-P 40		2%			++	++
Deptal RIV	R	1,3 %			++	++
Deptal WS	R	2 %			++	
Deptil BFC	D	2 %			++	++
DES OXI-150		1%			++	++
MAV						
IMECA Annolyte	D	4 %			++	
Oxilite Sautter						
HyperDes plus	D	1 %			++	++
PURIN-Chemie						
Clarín sauer	R	0,75 %			++	
Clarín sauer	R	1,5 %			0	
Purin E-Konzentrat	R+D	0,3 %			++	
Purin SKB	R	1 %			++	
Purin spezial	D	0,3 %			++	
Purin spezial	D	0,6 %			++	
Redesdo						
TBR-NEU	R+D	10 %			++	++
SealedAir / Diversey						
Acidbrite 9	R	2,5 %			++	
Acidbrite 9	R+D	2 %		plus Dual CIP Alpha 0,25 Vol. %	++	
Adchlor	R	0,3 %		plus NaOH 3 %	+	+
Adjust	R	0,5 %		plus NaOH 2 %	++	+
Advantage Plus	R	3 %			++	
Aluwash	R	2,5 %			++	+
Antifoam 10-30	R	0,02 %		plus NaOH 2 %	++	
Basic	R	2 %			++	±
Basic	R	1 %			++	+
Basic	R+D	2 %		plus Dual CIP Alpha 0,25 Vol. %	++	±
Basic	R+D	1 %		plus Dual CIP Alpha 0,25 Vol. %	++	0
Beta	R	2 %			++	-
Beta	R	1 %			++	0*
Beta	R+D	2 %		plus Dual CIP Alpha 0,25 Vol. %	++	-
Beta	R+D	1 %		plus Dual CIP Alpha 0,25 Vol. %	++	0*

Eignungsübersicht für Reinigungs- und Desinfektionsmittel gegenüber Munkadur Classic & Munkadur GL

Wichtiger Hinweis: Testbedingungen 20 °C ± 2 °C über einen Zeitraum von 26 Tagen.

Hersteller / Produkt	Typ	% v/v	% Gew.	Bemerkungen	CL	GL
Booster	R	0,4 %		plus NaOH 2 %	++	+
Breltak	R	2 %			++	+
Bruspray acid	R	3 %			++	+
Bruspray BX	R+D	1 %			++	
Bruspray liquid	R	4 %			++	
Clenebrite	R	3 %			++	++
Copper plus	R	0,3 %		plus NaOH 2 %	+/-	+
Deogen	R+D	2,5 %			++	++
Dilac MTS	R	2 %			++	
Dilac R	R	3 %			++	
Divbrau	R	3 %			++	+
Diverflow AK 116	R	0,3 %		plus NaOH 2 %	++	++
Diverflow AK 116	R	0,2 %		plus NaOH 2 % plus Divo MR 4 %	+	++
Diverflow RS 115	R	0,3 %		plus NaOH 2 %	++	++
Divo Cip	R+D	3 %			++	++
Divo Peroxy	R	0,5 %		plus NaOH 1,5 %	++	+
Divosan Aktiv	D	1 %			++	++
Divosan DB	D	1,5 %			++	
Divosan Forte	D	0,3 %			++	++
Divosan Forte	D	0,15 %		plus Pascal 1 %	++	+
Divosan Forte	D	0,15 %		plus Divomil ES plus 1 %	++	
Divosan Mezzo	D	1,5 %			++	
Divosan MH	D	0,4 %			±	
Divosan OSA-N	R+D	1,5 %			++	±
Divosan OSA-P	R+D	1,5 %			++	
Divosan OSA-S	R+D	1,5 %			++	+
Divosan OSA-S MSA	R+D	1,5 %			++	++
Divosan TC 86	R+D	2,5 %			++	++
Divosan Trace	D	1,5 %			++	++
Divosan Uniforce VS44	R+D	2,5 %			++	+
Divosept S 613	D	2 %			++	
Elemental	R+D	2 %		plus Dual CIP Alpha 0,25 Vol. %	++	+
Gleam VA 36	R	2,5 %			++	++
Pascal	R	1,5 %			+	+
Prime CIP	R	3,0 %			++	++
Spectak	R	2 %			++	
Spectak EL	R	2 %			++	
Spectak G	R	3 %			++	+
SU 161	R	0,3 %		plus NaOH 2 %	++	+
Super Dilac VA 4	R	1,95 %			++	++

Eignungsübersicht für Reinigungs- und Desinfektionsmittel gegenüber Munkadur Classic & Munkadur GL

Wichtiger Hinweis: Testbedingungen 20 °C ± 2 °C über einen Zeitraum von 26 Tagen.

Hersteller / Produkt	Typ	% v/v	% Gew.	Bemerkungen	CL	GL
Tolerant	R	3 %			++	
SOPURA						
ADK 210	R	0,2%		plus NaOH 2%	+	+
ALCAMIX L	R	1,8 %		plus OXYPUR F 200 2,7 %	++	++
ATR B	R	2 %			++	++
ATR F	R	2 %			++	++
CHLOROSEPT B	R+D	0,43 %		plus NaOH 1,0 %	++	+
Detal 22	R	4 %			++	++
DETAL AB	R	2 %				+
DETAL HP	R	0,76 %			0	+
DT 6	R	5 %			++	-
MIX G 10	R	0,28 %		plus NaOH 3,0 %	++	+
MIX G 10	R+D	0,28 %		plus NaOH 3,0 % + CHLOROSEPT B 0,43 %	+	±
MIX 100 BPRD 43	R	0,3 %		plus NaOH 2%	+	++
MIX LEG	R	0,5%		plus NaOH 2%	+	++
OXYPUR F 200	R+D	2 %			++	++
Purexol	R+D	2 %			++	+
Purexol 2	R+D	1 %			++	
Puroxid 2	R+D	2 %			++	++
Puroxid 2	R	2 %		plus NaOH 2%	++	++
Septacid BN	R+D	0,7 %			++	++
Septacid BN-PS	R+D	1 %			++	++
Septacid S	R+D	1 %			++	+
Sopurclean BN	R+D	1,5%			++	+
Sopurclean CA	R+D	1,5%			++	
Sopurclean CIP FL	R+D	2 %			++	++
SOPURCLEAN CIP OP	R+D	2 %			++	+
SOPURCLEAN DSA	R+D	2 %			++	+
Sopurclean FL	R	3 %			++	++
Sopurclean NR	R+D	1,5%			++	++
Sopurclean OP	R	1,5 %			++	++
SOPURCLEAN OP-N	R+D	1 %			++	++
Sopured	R	1 %			++	++
SOPURDET OXY OP	R	2 %			++	++
Sopuroxid 15	R+D	0,2 %			++	++
Sopuroxid 15	R+D	0,2 %		plus DT6 0,5%v	++	+
Sopuroxid 15	R+D	0,3 %		plus 1,5 %v Detal 22	++	++
Sopuroxid 5C	R+D	0,6%			++	+
Sopursept K	D	0,3 %		plus Detal HP 1 %	++	

Eignungsübersicht für Reinigungs- und Desinfektionsmittel gegenüber Munkadur Classic & Munkadur GL

Wichtiger Hinweis: Testbedingungen 20 °C ± 2 °C über einen Zeitraum von 26 Tagen.

Hersteller / Produkt	Typ	% v/v	% Gew.	Bemerkungen	CL	GL
Sopursept K	D	0,3 %		plus DT 6 1 %	++	
Sopursept K	D	0,3 %		plus PS 75 1 %	++	
WPN 50 N	R	0,5 %		plus NaOH 2 %	++	+
WPS 20	R	0,2%		plus NaOH 2%	++	+
WPS 400	R	0,2%		plus NaOH 2%	++	
Stockmeier Chemie						
Leracid PS	R+D	1 %		plus Lerasept spez. 10 0,7 %	++	
Leracid PS	R+D	2 %		plus Lerasept spez. 10 0,3 %	±	
Leracid PS	R+D	2 %		plus Lerasept spez. 10 0,7 %	±	
Leracid TS	R	1 %			++	
Leracid TS	R	3 %			++	
Leracid 207	R	3 %			++	
Lerades S 75	R+D	1 %			++	
Lerades C 57	R+D	1 %		plus NaOH 1 %	++	
Lerades C 178	R+D	2 %		plus NaOH 2 %	++	
Leraplex 26	R	0,2 %		plus NaOH 2 %	++	
Leraplex 26	R	1 %		plus NaOH 5 %	++	
Lerapur SDK-W	R	0,03 %		plus NaOH 2 %	±	
Lerapur T 283	R	1,9 %			++	++
Lerasept	D	0,5 %		plus NaOH 3 %	++	++
Lerasept Forte	D	0,3 %			++	++
Lerasept O	R	0,5 %		plus NaOH 3 %	+	+
Lerasept spez. 10	D	0,3 %			++	
Lerasept spez. 10	D	0,6 %			++	
TENSID-CHEMIE						
ABSONAL® - XN	D	0,9 %			++	
ABSONAL® - XP	D	0,8 %			++	
ADDILIN® - E	R	0,1 %		plus NaOH 3 %	++	
ADDILIN® - HS	R	0,3 %		plus NaOH 2 %	++	
AKTALON-50 D	R	0,2 %		plus NaOH 2 %	++	
AKTALON-PS	R	0,2 %		plus NaOH 2 %	++	
KOMBICID®	R	1 %			++	
OCTOZON	D	0,2 %			++	
RA-1 AL	R	2 %			++	
RA-2	R	2 %			++	
RIMACID®-AT	R	2 %			++	++
RIMACID®-SP 5	R	2 %			++	++
RIMALKAN®-AD 30	R	0,2 %		plus NaOH 2 %	++	

Eignungsübersicht für Reinigungs- und Desinfektionsmittel gegenüber Munkadur Classic & Munkadur GL

Wichtiger Hinweis: Testbedingungen 20 °C ± 2 °C über einen Zeitraum von 26 Tagen.

Hersteller / Produkt	Typ	% v/v	% Gew.	Bemerkungen	CL	GL
RIMASAN®-AQ	D	1 %			++	
RONALIN®-HT FLÜSSIG	R	1 %			++	
RS-2	R	2 %			++	
RS-3	R	2 %			++	
RIMACID®-PC	R	2 %			++	
RS-5	R	2 %			+	
RIMACID®-AT 50	R	2 %			++	
SANAL®	R	2 %			++	
SANAL®-AD	R+D	0,2 %		plus RS 2 1,2 %	++	
SANAL®-N	D	2 %			++	+
SANAL®-OD FLÜSSIG	R	1,5 %			++	
SANAL®-PS	D	1 %			++	+
SANAL®-SA	D	1 %			++	++
SANAL®-SA 3	R	1,5 %			++	+
VP-8876	R	0,5 %		plus NaOH 2 %	++	++
WEICLEAN-RD SPEZIAL	R	2 %		plus NaOH 2 %	++	
WEICOCID®	D	1 %			++	
WEICOCID®-500	D	1,5 %			++	
WEICOCID®-S 2	D	0,8 %			++	
WEICOCID®-600	D	1,5 %			++	
WEICOPER®-C	D	0,5 %			++	++
WEICOPER®-FORTE	D	0,35 %			++	
WIGOL / W. STACHE						
Hydrosan	D	3 %			++	++
Hydrosan Stabil	D	0,1 %			++	++
Tankreiniger-A-extra	R	3 %		plus Reinigungsverstärker H 0,8 %	++	+
Tankreiniger-A-Spezial M	R+D	2 %			++	+
Tankreiniger-A-Spezial M	R+D	5 %			±	
Tankreiniger GS	R	2,2 %			++	
Weinsteinlöserpulver P	R		6 %		++	++